CHUWI

Ubook系列電腦說明書
The User Manual of Poly nuclear series Tablet PC

English

Introduction

Dear users, thank you for your purchase of CHUWI product. This is a quad core PC which is elaborately developed by CHUWI and can freely surf on the Internet. Please read this manual carefully before using the machine, so that you can use the features of this machine properly!

Disclaimer:
1. Please be sure to use 12V/2A CHUWI original chargers. For problems or faults caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any responsibility.
2. PC products belong to the high-tech products, which include software and hardware. You can use the music video, pictures and software provided by the third part, but we don't take any responsibility for any copyright issue or product fault they caused.
3. If the product breaks down, we will strictly carry out services according to the regulations, but we are not responsible for the possible property damage or economic loss during the use of the machine.
4. The device has factory built-in software, which can be used after the actual test. However, if you find compatibility or other issues in the course of usage, deletion or disuse will not have any impact on the machine and this doesn't belong to the issue of product quality, please know.
5. The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

Please note the following in using:
1. Since the power consumption and temperature of the machine in video file playing, WIFI surfing and large game running is very high, so please don't continuously use machines for a long time in case of the halted system or other abnormal phenomenon.
2. If you don't use the PC for a long time, please charge it fully around once a week before in order to prevent the machine from failing to start ,due to long-term disuse.
3. Please use the original USB line and charger of the company, otherwise it may not able to be charged.
4. Please charge under the following circumstances:
A. the battery ICONS shows no electricity.
B. the system prompts "Please charge in cart boot".
5.If the performance of machine needs to be upgraded, please go to the CHUWI official website to download the latest firmware and upgrade tools according to the specifications."firmware upgrade" methods operation.

In using process, about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or is green dots) will sometimes appear on the TFT LCD screen. This is a normal phenomenon of TFT active matrix LCD screen, not the breakdown of machine or display. The main reason is that hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1200 (X) X 234 (Y) = 280800 a (28 million pixels) are needed for the whole TFT LCD screen to show clearly color image and fine pictures. This phenomenon appears when each pixel closes or overlaps, so it is usually disputed by companies like Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc. that LCD screen possessing 3 highlights with a diameter of 0.2MM or less are qualified products.

Wish using happy!

(1).The attentions:
- This PC belongs to high precision electronic products, please do not disassemble
- Avoid strong throw, collision of the PC.
- Avoid using the PC in those environment: such as high/low temperature, humid, dusty, strong magnetic field and long-term exposure to the sun
- Gently wipe the PC by wrung-out wet cotton cloth, avoid washing with other chemical solutions.

(2).Cautions:
- This PC can't suffer from drip and splash water, and can't be placed beside things filled with liquids such as full-glass of water.
- Please use appropriate volume, in order to avoid hearing damage.
- Please use the battery, charger and other accessories allowed by manufacturers . Use any
- other type of accessories would violate the warranty ordinance, and bring about
- Please use the battery, charger and other accessories allowed by manufacturers . Use any
- other type of accessories would violate the warranty ordinance, and bring about possible failure.
- Please do not disconnect the computer in formating or in the process of uploading and downloading, otherwise it may cause a program error.
- Please dispose the abandoned machine and accessories according to relevant local environmental regulations.
- If you have any question during the usage, please contact the local dealer or directly contact the customer service center of our company .
- Because the charging voltage and current required by the PC are very high, it can only be stored and copied when plugged into the computer, and can not be charged. The device can only use the original charger .
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2)Instructions

The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the tablet.

(3).The solution of common problem
1)Poly nuclear Series Tablet can't turn on:
a.Check whether the battery has electricity.
b.Check the charger adapter before charging the machine again.
c.If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
2)WIFI can't work:
a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.
b.Make sure that the mice tablet is connected to the WIFI (enter the settings to check).
C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

Brand	CHUWI
Model	Ubook
System	Windows10 operating system
CPU Brand	intel Core M3 6Y30
Screen size	11.6'
Screen scale	16:9
Resolution	1920X1080
Net play style	WIFI
Hot function	Bluetooth4.0,ets
Other interface	3.5mmheadphone jack, TFcard interface, USB 3.0*2, Type-C 3.0*1
Battery	30.4Wh
Charger	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 12V=2A
Size	290.4mmX173.3mmX9mm
Supported format	Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video format: AVI, MKV, Mp4, MAV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc The picture: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG E-book format : TXT, PDF, DOC, Fb2, EPUB, HTML

繁体中文

前 言

尊敬的用戶您好！感謝您購買酷比魔方電腦產品，此產品是酷為品牌精心推出的可網這互聯網的超凡電腦產品，在您使用本機之前，請仔細閱讀隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機的各項功能！

免責聲明：
1. 請務必使用12V/2A原裝充電器，對於未使用原裝充電器所產生的故障或其他問題，本公司不承擔任何責任。
2. 電腦產品為高科技產品，其中包括軟件和硬件部分，您可以使用第三方提供的，音頻、視頻、音樂、圖片和軟件，但因產生的版權問題或者產品故障，本公司不承擔任何責任。
3. 如果產品發生故障，本公司嚴格按照保修條款進行服務，但對於用戶使用所有可能導致財產損壞或者經濟損失不承擔任何責任。
4. 電腦出廠時會內置管理的常用軟件，此類軟件經過實際測試，均可使用。但如您在使用過程中發現軟件與產品或其它問題，自行刪除或者不用，不會對本機造成任何影響，也不屬於產品質量問題，請知悉。
5. 我們可能在未先通知的狀況下，對產品進行改進或者升級，更改或者出產品的規格和外觀，請以實物為準。

您好！在使用中敬請注意以下幾點：
1. 因為機器在播放視頻文件、WIFI上網、玩大型遊戲時的規格功耗比較大，機器的溫度較高，所以請不要長時間連續使用機器,避免發機溫度過高而出現死機等異常現象。
2. 如果電腦長時間不使用，請當個星期左右充滿電次電再存放，防止機器長久不使用而無法啟動機器。
3. 1.2.因酷比魔電公司提供的USB線和充電器，否則可能會出現充不進電的現象。
4. 請在下列情況下充電:
a.Check whether the battery has electricity.
b.Check the charger adapter before charging the machine again.
C.If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
2)WIFI can't work:
a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.
b.Make sure that the mice tablet is connected to the WIFI (enter the settings to check).
C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

品牌	CHUWI/酷為
型號	Ubook
操作系統	Windows10操作系統
處理器品牌	intel 酷睿M3 6Y30
屏幕尺寸	11.6吋
屏幕比例	16:9
分辨率	1920X1080像素
上網方式	WIFI
熱門功能	藍牙4.0等
其它接口	3.5mm耳機接口，TF卡接口，USB 3.0*2，Type-C 3.0*1
前置攝像頭	200萬
后置攝像頭	500萬
電池容量	30.4Wh
電源適配器	輸入：AC100-240V 50-60Hz 輸出：12V=2A
尺寸	290.4mmX173.3mmX9mm
支持格式	音頻：OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc 視頻：AVI, MKV, Mp4, MAV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc 圖片：JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 電子書：TXT, PDF, DOC, Fb2, EPUB, HTML

酷為智能科技（香港）有限公司
酷為(深圳)智能科技有限公司(深圳市南山區西丽大道1088工業大廈)
網址：www.chuwi.com
售 后：深圳國內客戶請撥打：0755-83190.3000,Email:service@chuwi.com
國內客戶請撥打當地經銷商或直接撥打第一團隊代理商專線：400系-296-2888 或發Email:service@chuwi.com

Copyright © 2014 CHUWI. ALL RIGHTS RESERVED
Shenzhen Chuwi Technology Co., Ltd. Industrial road Xiaoyu, Industrial road, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:+86(0)755-296-2888, website:WWW.CHUWI.COM

Français

Attention avant utilisation

1. Ce produit est ideal pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude, ce produit est seulement approprié pour les non-tropicaux .
2. Empêchez la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
3. éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'utilisation trop froides, trop chaudes (>35°), trop humides ou trop poussiéreuses, ne pas utiliser. N'exposer pas la tablette à la lumière du soleil.
4. Eviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
5. Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide éclaboussé l'appareil, essyer et sécher avant de remettre sous tension cette dernière.
6. Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire
7. Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'efficiement des données causés par le matériel irrégulier ou limitation, la maintenance ou d'autres composnements du logiciel.
8. Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
9. Ne démontez pas la tablette vous-même, sinon vous perdrez votre droit de garantie.
10. Ce produit prend en charge la plupart des marques 3G Dongle, s'il vous plaît tester les 3G Dongles avant d'acheter pour vérifier leur compatibilité.
11. Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge; veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosion.

Italiano

Attenzione: leggere attentamente prima dell'uso.

1. Il prodotto può essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto non 'adatto per le zone tropicali.
2. Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet.
3. Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizioni meteorologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (<10°/>35°), evitare zone troppo umide o polverose, non esporre il tablet alla luce diretta del sole.
4. Evitare zone con forti campi magnetici o elettromagnetiche.
5. Spegnere immediatamente il tablet in caso di contatto con acqua, pioggia o liquidi. In caso di contatto asciugarlo e attendere che si asciughi all'interno. Provare a far funzionare tutto il liquido presente all'interno prima di avviarlo.
6. Evitare di pulire il tablet con detergenti liquidi chimici che possono corrodere il tablet. Per pulire basta un semplice panno morbido e asciutto.
7. In caso di perdita accidentale dei dati, in caso di guasto hardware o software, la nostra azienda non è responsabile.
8. Si consiglia di effettuare regolarmente un backup dei propri dati personali.
9. Eventuali manomissioni o aperture del tablet faranno decadere la garanzia.
10. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei Dongle 3G, si consiglia un test della scheda 3G prima di eventuali acquisti, questo per evitare eventuali incompatibilità!
11. Si consiglia l'utilizzo del caricatore e della batteria originale. L'utilizzo di accessori non originali o di una batteria non compatibile può portare ad una esplosione del prodotto.

日本語

使用前の注意事項:

1. この商品は標高2000メートル以下の地域での使用に適しています。また、製品の型番の表示前に「6 その他の記載」をされています。
2. 本体を地面に落としたり、強い衝撃を加えないでください。
3. 低温下や、35℃を超える高温下、湿度の高い環境や、ホコリの多い環境で長時間使用しないでください。また、本体を直射日光下に放置しないでください。
4. 磁気の強い場所や、静電気の多い場所では使用しないでください。
5. 水体に水やその他の液体がかかった場合は、すぐに使用を停止し電源を切って、完全に乾燥するまで使用しないでください。
6. 腐食や湿気を避けるため、本体を中性洗剤や その他の化学で汚かないでください。清掃の際は柔らかい、ティッシュペーパーなどの柔らかく乾燥した布で拭いてください。
7. 当社はソフトウェアやハードウェアの不具合に関して発生したデータ消失などに関するすべての責任については、当社は一切の責任を負いかねます。
8. データの損失を防ぐため、重要なデータは必ずバックアップを取ってください。
9. 本体を分解した場合は、製品の保証は無効になります。
10. この商品は市販のメーカーの 3G ドングルに対応しています。それと買う製品を使用する前には、購入前に使用できるかを確認することをおすすめします。
11. 規格準拠を満たすために、必ず正規品のバッテリーを使用してください。

Deutsch

Anweisungen vor der Verwendung

1.Dieses Produkt sollte am besten an Orten unter 2000 Metern Höhe benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht-tropischen Gebieten zu verwenden.
2.Bewahre das Tablet vor einem Sturz oder starken Erschütterungen.
3.Vermeide Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu hohen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu staubigen Bedingungen und setze das Tablet keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
4.Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen.
5.Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher, dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.
6.Säubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente enthält, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.
7.Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder Löschung durch mäßigelte Hardware oder Veränderung der Software, Wartung oder anderes Verhalten
8.Bitte sichere deine wichtigen Daten regelmäßig, um Verlust zu vermeiden.
9.Bau das Tablet nicht auseinander, andernfalls kannst du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.
10.Dieses Tablet unterstützt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.
11.Bitte nutze das original Ladegerät zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der falsche Akku könnte zu einer Explosion führen.

Русский язык

Предостережения по использованию

1.Продукт предназначен для использования в нетропическом климате на высоте не выше 2000 метров над уровнем моря, сначала на карте производителя также указывают на это.
2.Избегайте падения планшета на пол или другие механические воздействия.
3.Не используйте длительное время устройство в местах с чрезмерно низкой/высокой температурой, а также в местах, где слишком влажно, слишком пыльно. Не подвергайте прямому солнечному воздействию солнечного света
4.Максимально избегайте использования в местах с сильными магнитными полями и сильной статической энергией.
5.При попадании воды или другой жидкости внутрь планшета, немедленно прекратите его использование до тех пор, пока он не высохнет
6.Не следует чистить или промывать планшет любыми моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежать накопления ржавчи вследствие коррозии и попадания влаги. Если чистка действительно необходима, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
7.Компания не несет ответственности за потерю или удаление данных внутри устройства
8.Проводите резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данных
9.Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию
10.Этот продукт поддерживает большинство основных брендов и 3G ключей. Однако рекомендуется перед покупкой протестировать ключ совместимости, чтобы вы самостоятельно проверили 3G-ключ перед покупкой.
11.Замена аккумулятора на неоригинальный может привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.

Español

Precauciones antes de uso

1. Este producto es aplicable a áreas por debajo de 2000 metros de elevación, y solamente a productos no tropicales.
2. Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros golpes intensos.
3. No utilizar en ambientes con calente, húmedo o polvoriento para su uso a largo plazo; no exponer el dispositivo al sol.
4. Evita su uso en entornos con fuertes corrientes magnéticas o estáticas.
5. Si hay agua u otros líquidos derramados en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente y ser secada antes de que pueda ser usada.
6. Evite limpiar con productos que contengan ingredientes químicos u otros líquidos Limpie la máquina, evitando daños causados por la corrosión y la humedad. Si hay una necesidad de limpieza, por favor limpie con un trapo suave seco o paper.
7. Nuestra compañía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por un uso atípico o anormal del software, del hardware, reparaciones u otras circunstancias que lo puedan causar. Tampoco asume otras pérdidas causadas por pérdida de datos.
8. Realiza copias de seguridad de tus datos importantes con frecuencia para evitar la pérdida.
9. Por favor, no desmonte la Tablet usted mismo; de lo contrario, perderás tu derecho a la garantía.
10. Esta máquina soporta tarjeta de internet 3G Dongle de las marcas principales. Es posible que haya algunas diferencias. Se recomienda que pruebe su «dongle» antes de comprar.
11. Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para su carga. El reemplazo las baterías no originales puede causar explosión, asegurate de que utilizas baterias originales.